

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

C. M. Walsh

TJ 906. P36 1707A ENG

OUVELLE MANIERE
POUR LEVER

L'EAU

FEV.

MISE EN LUMIERE

Par M. D. PAPIN,


Dr. en Med. Prof. en Mathem. à Marbourg, conseiller de S.A.S. de Hesse & membre de la societé Royale de Londres.

秦帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝帝

A Cassell


Pour Jacob Estienne Libraire de la cour.

Par Jean Gaspard Voguel imprimeur, M. DCC. VII.



TJ906 P36 1707a TIMO-SHENKO COLL.

4



NOUVELLE MANIERE POUR LEVER

L'EAU PAR LA FORCE DU

FEV.

MISE EN LUMIERE

Par Mr. D. PAPIN,

Dr. en Med. Prof. en Mathem. à Marbourg, conseiller de S.A.S.de Hesse & membre de la societé Royale de Londres.

A Cassell

Pour Jacob Estienne Libraire de la cour.

Par Jean Gaspard Voguel imprimeur, M. DCC. VII.

Avis.

ON a eu des raisons pour Supprimer dans cette edition trançoise les Demonstrations necessaires pour prouver tout ce qu'on avance: & ainssi les renvois qu'on trouvera entre deux parentheses, comme (2. Dem.) Sont icy inutiles: Mais ils servent dans l'edition Latine afin que ceux qui se plaisent à ces sortes de raisonnements les puissenr facilement trouver à la fin de l'ouvrage.



MESSIEURS,

L seroit inutile de Vous demander excuse de la liberté que de Je prens de Vous addresser ce petit traitté: Il n'y a aucun lieu de douter qu'il ne Vous soit agreable puis qu'il tend à augmenter extremement le pouvoir du genre humain: On connoît le A 2 zele

zele de la nation Angloise pour la felicité publique : On voit avec êtonnement les grandes choses qu'elle fast pour la liberté de l'Éurope: Et l'institution de vôtre Illustre Societé, composée d'un si grand nombre d'hommes assez genereux pour emploier beaucoup de temps, de peine & de dêpense afin de procurer de nouvelles commoditez au Public, suffit seule pour me garantir dans cette occasion de la crainte de vous Il ne me reste donc, deplaire. Messieurs, que de Vous supplier tres humblement de daigner faire connoitre dans les Transactions Philofophiques quel juge ment Vous faittes de cet ouvrage.Comme

me Je prétens y faire naitre l'esperance de rendre un homme capable de faire autant-que mille: I'ay grand heu de craindre qu'on ne regarde ce projet comme une chymere. E il y aura fort peu de gens qui puissent & qui veuilent se donner la peine d'examiner comme il faut les expersences sur quoy 7e me fonde & les raisonnements par ou se prettens prouver incontestablement tout ce que Favance: Ainsi, Messieurs, se crous qu'il sera tres utile qu'il Vous plaise de prononcer ce qu'on en doit croire: ou pour obliger à chercher des remedes aux inconvenients que Vous aurez découverts: ou pour empecher quon

ue séngage dans un travail inutile si l'invention n'est pas bonne: ou pour encourager bien des gens à la perfectionner avec chaleur si elle le merice. L'Authorité, que Vous Vous étes justement acquise de juger dans ces matieres, est reconnue de tout le monde: les plus grands Princes mêmes pourront, sans faire tort à leur gloire, se reigler selon vos arrets & le Public en prositera: Je suis avuc un tresprofond respect,

MESSIEURS,


Votre tres bumble & tree obessant serviteur

D.Papin.

PRÆFACE.

TL y à plus de huict ans que jon Altesse Serenissime CHARLES LAND-GRAVE de HESSE me feit l'honneur de me commander de travailler à une nouvelle invention pour élever l'eau par la force du feu : & dez l'année 1698, on en avoit deja fait des experiences assez considerables mais les glaces qui furent fortes dez le mois de Novembre rompirent la machine & emporterent la soupape démbas qui étoit enfoncée dans la riviere : de Jorte que, d'autres affaires êtant survenues, la chose n'avoit pas êté poussée plus loin. Cependant Jen avois ecrit & parlé à diverses personnes & entre autres Je puis faire voir une lettre à l'illustre Mr. Leibniz ou Je luy marquois que nous élevions l'eau par la force du feu d'une maiere plus avantageuse que celle que Javois publiée quelques années auparavant : & que, outre là suction, nous nous servions aussi de la pression que leau exerce sur les autres corps en se dilatant par la chaleur, aulieu que auparavant Je ne me servois que de la seule suction dont les effets sont bien plus bornez: & Mr. Leibniz dans sareponse du 29e. Juillet 1698, me marque qu'il a aussi eu la meme pense. que Je dis rcy n'est pas pour donner lieu de croire que Mr. Savery qui a depuis publié cette Invention à Londres n'en soit pas effectivement l'inventeur: Je ne doute point que cette pensée ne luy soit venue aussi bien qu'à d'autres sans l'avor apprise d'ailleurs: mais ce que Je dis est seulement pour faire voir que MONSEIGNEUR le LANDGRAVE est le premier qui a formeun dessein si utile.

Ce travail ayant eté interrompu, comme J'ay dit, seroit peut être demeuré ençor long temps dans l'oubli: n'eut n'eut êté que Mr. LEIBNIZ, dans une lettre du 6. Janu 1705. me feit l'honneur de me demander ma pensee ausujet de la machine de Mons Thomas Savery dont il m'envoyoit la fidureimprim e à LONDRES Quoyque sa construction fût un peu différente de la nôtre & que Jen'eusse pas le discours qui devoit expliquer la figure, Je connus pourtant dabord que la machine angloise & celle de Cassell êtoient fondées sur le même principe : & Jeus l'honneur de le faire voir à Monseigneur le LANDGRAVE. Cela feit reprendre à S. A.S. le dessein de pousser cette Inuention qui est sans doute tres utile; mais qui êtoit encor beaucoup plus defectueuse qu'on ne pensoit, comme on verra dans la suitte: Je puis donc afseurer qu'il a couté bien du tems du travail & de la dépense pour conduire la chose à la perfection ou elle est à present: & il seroit trop long de particulariser toutes les difficultez impreveues qui se sont reucontrees & toutes les experiences qui ont reussitout au contraire de ce qu'il sembloit qu'on en devoit attendre: ainsi Jeme contenteray de faire voir combien ce que nous avons à present est preserable à ce que nous avions fait dabord & à ce que Mr. Savery a fait depuis: Afin que le Public ne puisse se meprendre dans le choix qu'il aura à faire entre ces differentesmachines: & qu'il profitesans peine de ce qui en a tant couté: & afin aussi qu'on voie que l'obligation qu'on a à S. A.S. à cet egard, n'est pas simplement pour en avoir formé le premier dessein mais aussi pour avoir surmonté les difficultez des premieres executions & avoir fait conduire la chose au degre de perfection ou elle est apresent.



Nouvelle maniere d'élever léau par la force du feu.

CHAPITRE I.

Description de la retorte avec les observations necessaires.

ı.

icy de quele maniere la machine est à present construitte. A.A. est une grosse vessie de cuivre que J'appelle retorte à cause desa conformité avec l'instrument de chymie qu'on appelle de ce nom: elle a de 20. à 21. pouces de diametre dans sa plus grande largeur & 26. pouces en sa hauteur, elle doit être enfermee dans un sourneau de brique qu'il n'est pas necessaire de representer icy: il suffit de direqu'il doit avoir environ 30. pouces de largeur de dehors en dehors

12 Nouvelle maniere d'elever léau

dehors. Parce que les briques, avant trois pouces de largeur de chaque côtè dudit fourneau laisseroient encor24. pouces de vuide de dedans en dedans: & ainsi la retorte A A placée au milieu laisseroit tout autour un espacede prés de deux pouces pour le paffage du feuqui lembrasseroit de tous côtez. Il est bon que le fourneau en dedans s'elargisse & l'étrecisse suivant la figure de la retorte: &, comme cette retorte doit avoir tout en haut le tuyau recourbé ABB auguel on soude le robinet E par ou on ouvre le passage aux vaneurs, il faut en cet endroit élever la muraille dudit fourneau de la maniere qui est necessaire pour que une partie dudit tuyau se trouve aussi toute enfermée dans le feu y ayant par dessus & aux côtez plus d'un pouce de distance entre le tuyau & les briques: &il ne faut laisser de sortie au seu que par un trou qui se trouve en cet endroit & dont les bords l'élevent assez haut pour que le dit tuyau A B y foit enfonenfoncé & n'empeche pas d'appliquer, quand on voudra, un couver le juste sur ce trou.

2. A l'endroit marque Cest letuyau par ou on emplit la retorte & ce tuyau doit être long asin de penetrer au travers du sourneau & parôitre en dehors pour receuoir de nouvelle eau à toute heure qu'on le jugera à propos. Il faut aussi bien cimenter le trou par ou ce tuyau passe ensorte que le seu ne puisse se perdre par la. Tout cela est si facile qu'il seroit inutile d'en dire davantage.

3. Je remarqueray pourtant encor qu'il fera bon, dans l'endroit ou paffera le tuyau AB, de n'elever la muraille du fourneau qu'à 5. ou 6. pouces de distance dudit tuyau afin que le feu ayt le passage bien libre pour venir l'êchausser autant quil sera possible: Et, pour empêcher le feu de se perdre, il faut fermer cette ouverture en appliquant au de hors du fourneau quelque plaque de ser qu'on y cimentera bien...

14 Nouvelle maniere d'élever léau exactement & au travers de la quelle

l'apartie BB passera.

4. A cette extremité sera soude le robinet E qu'on aura soin de placer le plus prés du fourneau que lon pourra aussi bien que la pompe DD. dans la quelle on voudra faire entrer les vapeurs de léau bouillante: En un mot il faut partout avoir soin d'échauffer le plus de lieux qu'il sera possible: & d'accourcir tant qu'on pourra les parties exposées aures roidissement.

s. La raison qui nous oblige à avoir si grand soin d'augmenter & de conferver la chaleur c'est que c'est la chaleur qui fait toute la force mouvante dans cette machine: Car au lieu que dans les pompes ordinaires ce sont des animaux, des rivieres, du vent ou quelque autre chose de cette Nature qui emploient leur sorce pour ensoncer le piston dans la pompe & en chasser l'eau, icy ce ne sont que les vapeurs échaussées dans la cornue A A. qui passent avec violence par je tuyau ABB. si tôt

tôt qu'on ouvre le robinet E, & vont presser le piston FF dans la pompe DD: Et la force de ces vapeurs est dautant plus grande que nous seur donnons un plus haut degré de chaleur.

CHAPITRE II.

Description de la pompe & de ses tuyaux.

ı.

E vaisscau DD qui tient lieu de pompe à 20, pouces de diametre & son piston FF y parcourt un es pace de 16, pouces de hauteur: Ainsi il est aisé de calculer (1.Dcm.) qu'à chaque Operation ce piston peut chasser 200. Livres deau hors de la pompe DD.

2. On peut aussi faire voir par le calcul (2. Dem.) que, si on faitle tuyau GG. en sorte que dans l'endroit le plus êtroit il ayt 8. pouces de diametre: Et que l'ouverture G (par ou l'eau doit rentrer pour remplir la pompe DD) soit 8. pouces plus haut que le robinet n. (par

16 Nouvelle maniere d'élever lean

ou l'eau doit sortir si tôt qu'il ya assez d'eau dans DD) on peut, dije, saire voir par le calcul que cela sussira pour saire que la pompe DD se puisse remplir de 200. livres d'eau en moins de une Seconde de temps, le dit tuyau GG ayant communication dans le gros tuyau recourbé HHH qui a sa grande ouverture dans

la pompe DD.

3. Lepiston FF est un cylindre creux de metal bien bouché partout crainte que l'eau y entrant ne le rende trop pefant: Caril doit flotter sur l'eau afin de remonter tôujours au haut de la pompe quand elle se remplit. Dans ce piston il faut remarquer le tuyau II. ouvert par en haut & fermé par en bas: & passant au milieu du dit piston ouil est bien soudé tant au fonds qu'au couver-Ce tuyau sert à recevoir des cle. fers rouges qu'on introduit par l'ouverture L & qui demeurent toujours sufpendus au haut de la pompe: leur usage est d'augmenter la force des vapeurs qui entrent par le tuyau ABB quand on ouvre le robinet E: & ils peuvent demeurer long temps chauds parce que entrans dans le tuvau II. Ils sont garentis de toucher l'eau dont la pompe se remplit. Louverture L aussi bienque le tuyau CC se ferment sort exactement, & facilement par des plaques uses qu'on applique dessus à qui sont dalord presses par des poids qu'on met plûs ou moins grands sclon qu'on veut faire la pression en dedans plus ou moins forte. Et on peut voir la maniere de se reig ler en cela (o.Dem)

4. A la petite extremité du tuyau HHH est soude le tuyau MM quientre en partie dans le vaisseau cylindrique NN: ce vaisseau doit avoir 3. pieds de haut & 23. pouces de diametre afin que dans la hauteur d'un pied il contienne 200. Livres d'eau & en tout 600. Livres (4.Dem): Ainsi il arrivera que quand il sera rempli d'eau jusques à la hauteur de 2. pieds l'air y sera reduit à n'occuper plus que le tiers de léspace qu'iloccupe Ordinairement & par confequent il sera capable de soutenir l'éau

16 Nouvelle maniere d'élever lean

ou l'eau doit sortir si tôt qu'il ya assez d'eau dans DD) on peut, dije, saire voir par le calcul que cela sussir a pour faire que la pompe DD se puisse remplir de 200. livres d'eau en moins de une Seconde de temps, le dit tuyau Gayant communication dans le gros tuyau recourbé HHH qui a sa grande ouverture dans

la pompe DD.

3. Lepiston FF est un cylindre creux de metal bien bouché partout crainte que l'eau y entrant ne le rende trop pefant: Caril doit flotter sur l'eau afin de remonter tôujours au haut de la pompe quand elle se remplit. Dans ce piston il faut remarquer le tuyau II. ouvert par en haut & fermé par en bas:& passant au milieu du dit piston ouil est bien soudé tant au fonds qu'au couver-Ce tuyau sert à recevoir des cle. fers rouges qu'on introduit par l'ouverture L & qui demeurent toujours sufpendus au haur de la pompe: leur usage est d'augmenter la force des vapeurs qui entrent par le tuyau ABB quand on ouvre le robinet E: & ils peuvent demeurer long temps chauds parce que entrans dans le tuvau II. Ils sont garentis de toucher l'eau dont la pompe se remplit. Louverture Laussi bienque le tuyau CC se ferment fort exactement, & facilement par des plaques uses qu'on applique dessus à qui sont dalord presses par des poids qu'on met plûs ou moins grands selon qu'on veut faire la pression en dedans plus ou moins forte. Et on peut voir la maniere de se reig ler en cela (o.Dem.)

4. A la petite extremité du tuyau HHH est soude le tuyau MM qui entre en partie dans le vaisseau cylindrique NN: ce vaisseau doit avoir 3 pieds de haut & 23 pouces de diametre afin que dans la hauteur d'un pied il contienne 200. Livres d'eau & en tout 600. Livres (4.Dem): Ainsi il arrivera que quand il sera rempli d'eau jusques à la hauteur de 2. pieds l'air y sera reduit à n'occuper plus que le tiers de léspace qu'iloccupe Ordinairement & par confequent il sera capable de soutenir l'éau

18 Nouvelle maniere d'élever lean

jusques á la hauteur de 64 pieds outre la haureur ordinaire. (5.Dem.) quandil aura chasse 200 livres d'eau: & qu'ainsi le vaisseau n'n ne sera plus rèpli que jusques à la hauteur d'un pied, lair n'occupera plus qu'un tiers moins d'espace qu'il n'en occupe ordinairement & il ne soutien Ira, que 16. pieds d'eau ou tre la hauteur ordinaire qui est de 32,

pieds. (5.Dem.)

5. Lors donc que nous faisons la presfion dans la retorte AA assez forjé pour Soutenir 64. pieds d'eau outre la pression ordinaire:Si le vaisseau NN n'est rempli que jusques au tiers, comme jusques en O tout l'air dudit vaisséau se trouvat reduit dans la hauteur QO & ainsi occupat encor les deux tiers de son espace ordinaire il sera capable de soutenir seulemet 16. pieds d'eau: & ainsi, en ouvrant le robinet E les vapeurs qui viendront de la retorte AA presser sur le piston FF auront encorune force æquivalente à 48. pieds & elles feront décendre ce piston & chasseront l'eau de la pompe DD par les tuyaux нин/мм & la feront entres dans

d'eau

dans n'n avec, autant de vîtesse que si elle jalissoit au bas d'un reservoir haut de 48. pieds: & on peut, demontrer que, no obstant que la resistance dans le reservoir nn s'augmente tôujours à mesure que l'air sy codense par la quantité d'eau qui prent sa place, Il pourroit pourtant y entrer 200 livres d'eau en moins de une feconde qnand même le tuyau мм n'auroit que quatre pouces de diamantre (6. Dem.): Ainsidonc, en luy en donnants. ou 6. on seratres asseuré que le piston FF pourra toûjours chasser, en moins d'une seconde detemps, 200. livres d'eau hors de la pompe DD & les faire entrer dans le reservoir nn. pourvû que les choses soient dans l'état que J'ay dit.

of e conclus donc que, puis à nous avos vu cy dessus qu'il est facile de faire que la pompe do se réplisse en une seconde de têps & qu'en suitte nous venons de voir qu'elle se vuidera aussi en moins d'une, secode, On peut asseurer hardimet q l'operatio êtiere ne durerapas plus de deux secodes: & qu'ainsi un seul home pourra lever toutes les 2, secondes 200. livres

Nouvelle maniere d'élever leau

d'eau à 40. pieds de haut: Car quand l'air dans N. N. est reduit à n'occuper plus que l'espace QP il peur poussér l'eau à 54. pieds: & quand il occupe tout lespace QO il ne la pousse qu'avec la force pour monter à 16. pieds de haut: & on peut demontrerque cela revient à la même chose que S'illa poussoit toujours avec une force egaie & Suffisante pour monter à 40.

pieds.(7.Dem.)

7. Il faut encor remarquer icy que l'eau qu'on fait ainsi entrer à force dans le vaisseau NN sort continuelement par le robinet XX auquel on anjuste le tuyau qui la conduit ou il faut pour frapper le plus avantageusement la roue qu'on veut faire tourner: & on peut demontrer (8.Dem.) Que l'ouvérture, par ou léau sort ainsi, doit avoir environ deux pouces & un quart de diametre: Afin que pendant les 2. Secondes que dure chaque Operation il sorte 200. Livres d'eau du vaisseau NN: Pour faire place aux autres 200.

Livres

& ensuitte il se relâche & pert sa force dans le temps que ledit robinet E est sermé & que la pompe DD se

remplit.

8. Il ne sera peut être pas aussi inutile de dire qu'il y a icy de même qu'aux pompes ordinaires, deux soupapes: L'une en s qui s'ouvre pour laisserentrer l'eau dans la pompe DD & qui se reserme pour empêcher léau de ressortir par la; l'autre en T pour laisser passer l'eau de DD dans NN par lestuyaux HHH MM & pour lémpêcher de retourner par le même chemin afin que elle soit contrainte de passer continuelement par le robinet XX.

9. Je ne crois pas qu'on puisse douter que la machine telle que Je viens de la decrire ne soit fort aisée à mettre en B 3 pratique

22 Nouvelle maniere d'elever l'au

pratique à & ailez bon marché: & neant moins on peut faire voir (9. Dem) que par ce moien un homme pourroit produire autant d'effet que cinquante.

CHAPITRE III.

Moiens d'augmeter léffet de la machine. 1. N pourroit encor faire léffet be-Jaucoup plus grand fion failoit le reservoir d'une grandeur suffisante pour que, ayant dans sa plus grande copression la force de pousser léau à 65. pieds de haut, il êut encor la force de la pousserà 60 pieds lors que l'air seroit le plus dilaté & cela reviendroit à la même chose que si'l la poussoit toujours avec egale force à la hauteur de plus de 62. pieds: Ce qui cit de plus d'un tiers plus que nous ne venons de tronver: & ainsi, au lieu de ne faire léffet que de cinquante hommes, on trouveroit qu'un homme feroit autant & même plus d'effet que septante cinq & pour cela il neseroit pas beloing que le conduit HMM êut plus de largeur que 7. pouces (10. Dem) car

car la pressió de 65. pieds, que nous supposons sur le piston en suffiroit pour faire passer bien plus de 200 livres d'eau en une secode par une ouverture de 7. pouces: malgré la resistance de l'air codensé autant que J'ay dit dans le reservoir NN.

2 L'augmentation déffet dont Je viens de parler est peu de chose en comparaisonde celle qu'on pourroit obtenir en augmentant la pression dan la retorte AA: Car celle dont J'ay parlé jusques icy pour pousser léau jusques à 64. 0u65. piedsn'est équivalente que à deux fois la pression ordinaire de lair: or il est certain que lon peut faire la pression beaucoup plus grande puisq; avec lesdigesteurs ou machines à cuire les os, qui netoient pas tout enfoncez dans leur fourneau, come est îcy la retorte AA,J'ay fait quelques foisdes preffions æquivaletes a onze fois la pressió de l'air. Ainsi on peut conter hardimt que, la retorte et ant fi bie echauffee qu'ell'est & avec l'aide des fers rouges enfermez dans la pompe DD, on pourra faire des pressions bien plus de fix fois plûs fortes & celle qu'il faut pour B 4 poul-

4 Nouvelle maniere délever léau

pousser l'eau à 64. pieds de haut : & qu'alors un home faroit presque autant d'effet que 500. autres qui n'auroient chi les inventions usitées jusques à present.

3. Si on considere outre celà que le vaisseau DD & ses tuyaux sont d'une capacité fort mediocre & qu'on pourroit aisement les áugmenter, soit en l'argeur soit en hauteur en sorte que ce vausseai sourniroit 400 livres d'eau à chacá operation & même bien davantage: On tombera sans doute d'accord qu'il n'y a point d'hyperbole á dire que cette nouvelle invention peut mettre un homine en état de faire seul autant que mille pourroient faire sans cela.

4. Il faut pourtant avouer qu'il sera besoin d'avoir des vaisseaux extrémément sorts pour pouvoir resister à une pression aussi sorte que celle dont Je par-le à present, qui est de soutenir l'eau à quatre ou cinq cents pieds de haut: Mais neantmoins on pourra toûjours fortisser les veisseaux par dehors avec des cercles de ser: & passer en dedans des

des barres de fer qui attachent les deux fonds l'un à l'autre en forte qu'il n'y aura aucun danger qu'ils se rompent quoyque le poids de toute la machine n'approche pas de celuy d'un canon de batteric: & on pourraretrancher le vajsseau NN quand il faudra seulement faire monter léau dans des tuyaux: Mais alors on ne pourra faire les operations si promptes à cause de la grande quantité d'eau qu'il faudra mettre en mouvement à chaque operation.

CHAPITRE IV.

Comparaison de la machine de Mons. Savery avec la nôtre.

A Fin qu'on ne se méprenne pas dans le choix qu'on aura à faire entre la machine de M^r. Savery & cellecy: Je vais marquer icy les avantages de cette derniere. Pre-

B 5 miere-

26 Nouvelle maniere délever léau

mierement donc la cornue AA étant toute dans le feu se peut échauffer bien plus prometement & à moins de frais que les deux vaisseaur que M. Savery

appelle boillers.

2. Je remar q; 2º. que les vapeurs, chaudes quipassent de la dans la pompe pour en chasser léau, rencontrent dans sa machine de léau froide qui les condense & leurfait perdre la plus grande partie de leur force. Sur tout quand il faut pousser leau bie nautil est impossible que les vapeurs s'appuient si fortement sur léau firoide sans en étre condensées & cen'est qu'apres que léau est échauffée qu'on la peur pousser à 20.0025, pieds de hauteur pour chauffer ainsi leau il faut cosumer beaucoup de vapeurs: ilfaut donc remerrre souvent de nouvelle eau dans la cornue & il faut bien dutemps & dubois pour la rechauffer: Mais, par le moien de nôtre piston FF, les vapeurs ne rencontrent tôujours q; la même sur face de ce metalqui acquiert bien tôt une si grande chaleur que les vapeurs ne perdent rien ou trespeu de leur force en s'appliquant dessus. 3.Je

3. Je remarq; 3. que M. Savery veut que ses pompes s'emplissent par suction lors que les vapeurs, qui ont chasse leau de la pompe se condensants par le froid laissent un espace vuide d'air qui se doit remplir d'eau qui monte gar un tuyau foudé au bas de la pompe. Or il est bien vray que au commencement du travail cela reuffit:& c'est aussi de cette maniere que nous avons fait autrefois: Mais depuis cela nous avonséprouvé qu'en continuant de travailler, toutes les pieces s'échauffent en sorte qu'il faut un temps extremem.long pour les refroidir affez pour faire la suction. Il a donc fallu avoir recours à nôtre vaisseau GG qui fait que léau entre par son poids dans la popeop; & no par fuction: & afin que les vapeurs chaudes qui sont dans la ditte pompen'empéchent point léau d'y entrer on ouvre le robinet n par ou on tét les vapeurs brulates sortir impetueusementiusques à ce qu'on voye giléau comence austi à y sortir:alors on est asseuré q: la pompe est pleine, on ferme vitele robinet n & on unyre le robiner E & ainsi les operations se reneade fort

28 Nouvelle maniere d'élever lean

fort promptement, sans ce remede finconvenient dont Je parle dans cest article auroit aussi suffi pour rendre la machine tout à fair inutile.

4. 4°. le fer rouge qu'on inintroduit par l'ouverture L est aussi
un addition fort considérable à
la pérfection de cette machine:
Car par ce moieu les vapeurs, qui
viennent frapper avec imperuosité contre ce fer, Souffrent une dilatation encor bien plus grande & plus violente
que dans la retorte AA: & ainsi il s'en_
consume une beau coup moindre quantité & elles sont pourtant bien plus
d'effet que si ce fer rouge n'y étoit
point.

5. Pour prouver incontestablement que le piston FF est necessaire pour e-lever léau à une hauteur un peu considerable: parce que les vapeurs se condensent aussi tôt qu'elles s'appliquent sur léau froide avec autant de force qu'il faut pour pousser léau seulement à 25. pieds de haut : Je rapporteray icy

icy une experi ence que nous avons faitte: C'est que, quand nôtre machine n'avoit point de piston, on voyoit qu'en taisant jalir l'eau dans l'air ouvert lésset étoit assez bon; Mais, quand on appliquoit le reservoir NN pour faire jalir la même eau dans lair un peu pressé, il étoit impossible de reussir: Aulteu que avec le piston on fait toûjours un bon esset quoy que la resistance de l'air pressé dans NN soit 10.0u 12. sois plus grande que celle qui êtoit invincible sans l'aide du piston. Il me reste de répondre à quelques objections.

CHAPITRE V.

Réponses à quelques Objections.

.

PRemierement on peur m'objecter que on fera toujours obligé de verser nouvelle eau dans l'ouverture G & l'autre machine est exempte pe cette peine

30 Nouvelle maniere d'elever l'eau

peine. J'avoue que cela peut être veritable en quelques rencotres: Mais on peut pourtant presontôujours preparerles choses en sorteque l'eau pourra couler d'elle même dans l'ouverture G: Ainsi dans les mines, il sera facile de faire place pour la machine un peu plus bas que n'est léau qu'il faut chasser: & quand on voudrase servir de cette machine pour faire tourner un moulin, ilne faudra que mettre la roue que léau frappe plus haut que l'ouverture G & ainsi léau qui aura fervi à frapper cette roue pourratôujours recouler dans laditte ouverture & circuler continuelement. Mais, dans les cas mêmes ou on sera obligé d'élever de l'eaud'un lieu plus bas dans lad. ouverture, cette machine seratoujours fort avantageuse: puisquel il n'y aura qu'à quelque invention commode avoir pour qu'un homme puisse êlever promptement eau cette jusques dans laditte ouverture: ce qui ne sera pas de grande peine, puisque il suffira d'élever léau à 15. ou 16. ponces de haut haut: & ensuitte, par l'aide de nôtre machine, un homme seul pourra élever toute cette eau à des hauseurs pour les quelles il faudroit peut être plus de mille hommes: oubien, pur le moien du ressort de l'air il luy communiquera une force æquivalente

2. On peut m'objecter encor que la machine (comme nous la faissons d'abord & comme on la fair encor en_ Angleterre) a deux differentes forces: L'une par la pression des vapeurs qui poussent léau en haut; & l'autre par l'atraction qui sefait lorsque les vapeurs etant condensees laifsent un vuide pour recevoir de nouvelle eau en la place de celle qui a été chassée or par cette nouvelle machine cette seconde force est absolument perdue. On a dejà vû cydessus la reponse à cette objection quand s'ay re-مـ marquéque lorsque la machine aun peutravaillé (surtout quand on veut le ver léau un peu haur) les pieces acquierent tant de chaleur les

32 Nouvelle maniere d'elever l'eau les vapeurs conser vent long temps une force plus grande que la force de l'air exterieur: &, sion vouloit attendre qu'il se feit un refroidissement suffisant pour tirer l'eau seulement de 12. ou 15. pieds de profondeur, il faudroît attendre tant de temps que la perte seroit sans comparaison plus grande que le gain. Il vaut doncbien mieux ne faire fonds que sur la chaleur & ne s'étudier qu'à la conserver & l'augmenter aux moindres frais qu'il est possible : puisque la pression qu'elle produit a une force bien plus grande & plus prompte que n'est la force de la suction.

3. On objectera peut être encor que les fers rouges qu'on introduira par l'ouverture L Se refroîdiront & que ce fera un grand embarras & perte de temps deles ôter pour en remettre d'autres qui foient chauds. Je répons a cela premierement que on n'est pas obligé de se servir de ces sortes de sers si on ne veut & nôtre nouvelle construction seroit toujours preferable par plu-

plusieurs autres raisons quand même on n'y ajouteroit point celle cy: neant moins, parce que ces fers font pourtant aussi un effet fort avantageux, Je rêpons en second lieu que l'embarras de changer les dits fers n'est pas si grand qu'on S'imagine : Car il n'y a qu'à souleuer d'une main la verge a b par son extremité a; ôter la plaque qui couvre le trou & rirer le fer refroidi: ce qui se fait fort promptement parceque ce fer est suspendu à un bouchon qui a une ance fort commode pour cet effet: ayant ensuite mis l'au. tre ferdans le trou L & la plaque pour le couvrir, on laisse baisser la verge a b qui presse dessus & qui est garnie du contrepoids necessaire pour resister à la pression qu'on veut faire au dedans dela prompe. Le fer rouge demeure dabord (uspendu au haur de la pompe parce qu'il est attaché à un bouchon qui entre bien dans le ruyau soudé siir l'ouverture L mais qui ne sçauroit passer tout outre à cause de quelque ob**stacle**

34. Nouvelle maniere délever léau

stacle preparé pour cet effet. le de juger qu'il n'y a rien en tout cela quine se puisse faire fort vîte & le ser ètant du poids de 15. ou 20. livres pourra conserver sa chaleur fort longs temps n'étant environne que de vapeurs extremément chaudes. Il faut pourtant avouer que il se refroidira tôujours & que dabord qu'on l'aura mis il fera une rarefaction des vapeurs bien plus violente que quelque temps apres: Mais neant moins il ne faut pas craindre que cela rompe la machine : car quand la force interieure est trop grande elle furmonte la resistance du poids suspendu àla verge a b & ainsi elle ouvre le trou L & le superflu de la force se disfippe par lá. On peut voir la maniere de le reigler pour fermer ce trou dans k (35. Dem.)

CHAPITRE VI.

Application de cette machine à faire tourner un moulin.

T.

IL estailé de juger que cette nouvelle invention se peut appliquer avantageusement à plusieurs ouvrages qui requierent une grande force & Mons. Savery a entr'autres donné les moiens de l'emploier à faire tourner un moulin. Je crois donc qu'il ne sera pas mal à propos de donner aussi icy nôtre maniere comme étant beucoup plus simple & plus avantageuse que la sienne.

2. Je crois que le meilleur seroit de mettre la roue qui doit être frapée par léau sur le inème arbre que la meule qui tourne & qu'elle soit aussi paralele à l'horizon & qu'on luy donne plus ou moins de diametre selon que la vitesse de nôtre jet sera plus ou moins grande : & pour ne s'y tromper pas il faut sçavir 1º. quelle

36 Nouvelle maniere d'elever l'au

vîtessep peut donner aux meules sans danger de mettre le feuau moulin & 1 femble que l'experience ayt voir qu'il est bon que la meule fasse: untour en une seconde & demie: Scachant, 20. la vitesse de leau qui doit frapper les ailes, il faudra proporportionner les pieces en sorte que la partie des ailes qui est frappée ayt la moitié de la vitesse de léau lorsque la meule fera un tour en une seconde & demie: & alors il n'y aura qu'à faire tomber continuelement entre les meules la quantité de bled né cessaire pour empêcher que la meule ne tourne ni plus ni moins vîte. Si par ex emple, la vitesse de nôrre cau est de parcourir 55 pieds en une seconde; la roue hori ontale qui en est frappee & qui fait fon tour en même temps que la meule, doit avoir ses rayons de pres de sept pieds: Car ainsi sa circum sereuce sera de enuiron quarante & un pieds qui seront parcourus en une seconde & demi: & par consequent ce seront environ

viron 27. pieds & demi par seçonde. Or cette vîtesse étant la moitié de la vîtesse de notre jet on demontre (11. Dem.) que c'est la disposition necessaire pour produire le meilleur effets possible.

4. pour sçavoir ensuitte quelle devroit être la grosseur & la vîtesse du jet afin que nôtre moulin seit autant d'effet que les moulins qui sont sur la seine: nous n'avons qu'à examiner la sorce que Mons. Mariotte leur attribue. Il dit donc que les aix qui ensoncent dans léau pour servir d'ailes à la roue sont de telle étendue que les parties qui sont poussées par léau ont 20 differents pieds quarrez de superficle: & il ajoute que léau a la vîtesse de par courir quatre pieds par seconde.

5. Il démontre aussi que la sorce de leau se doit mesurer par lètendue de sa baze & par la hauteur ou elle peut monter & que deux jets sont equilibre l'un contre l'autre quand leurs bases & leurs hauteurs sont en raison recipro-

<u>C</u> 3

🥦 Nouvelle maniere d'ilever liau

que: Si par exemple le premier a sa base 200. fois plus erendue que le second: & que le second ayt la force de monter. 200 fois plus haur que le premier, ces deux jets feront equilibre, la hauteur de l'un recompensant la grosseur de l'autre. Nous trouvons donc dabord que la vitesse de nôtre jet étant 55. pieds & - par seconde il doit monter a 50. pieds de haur(13. Dem.) qui est 200. fois plus que ne pourroit monter léau de la Seine: Car la viresse de 4. pieds par seconde ne monte qu'à un quart de pied: nôtre jet ayant donc 200. fois plus de haureur il doit avoir sa base 200. sois moins ctendue pour faire cquilibre contre l'autre: & par consequent, labase de l'autre étant de 20. différents pieds quarez, il suffiroir que la base du nôtre fiit d'un peu plus de 14. pouces (12. Dem.) desorte que, si nous avions 14. tuyaux chacun d'un pouce quarré d'ouverture qui jettassent léau avec la vitesse pour monter à 50. pieds de haut, ils teroient feroient à peu prés equilibre contre léau qui fait tourner les moulins de la Seine.

6 Mais il y a encor une autre chose à observer à quoy M. Mariotte n'a pas pense: c'est que, encor que deux iets de differentes vitesses fassent ainsi equilibre l'un contre l'autre, ils ne font pourtant pas egalement d'effet si on les emploie à tourner des roues mais celuy qui a le plus de vitesse pourra faire un effet plus grand en même raison que la grande vitesse est a la plus petite: cela se demontre fort bien (14. Dem.) Puis donc que la vitesse de notre jet est prés de 14. fois plus grande que celle de l'eau de la seine son effet sera 14. fois plus grand: Ainsi donc, au lieu de prendre 14. tuyaux, comme Je viens de dire, il faudra en avoir seulement un & cela suffira pour faire faire

40 Nouvelle maniere d'elever l'eau

faire à nôtre moulin plus deffet que n font les moulins de la seine.

7. J'avoue porrant qu'à considerer simplement l'æquilibre du jet impetueux contre le jet lent; & ensuitte l'avantage que donne l'impetuosité pour tourner des roues, nous avons vû que notre jet d'un pouce en quarré montant à 50. pieds ne devroit pas même faire tout à fair autant deffet que les moulins de la seine. Mail il faur considerer aussi que nôtre nouvelle construction a encor bien d'autres avantages que Je vair marquer,

CHAPITRE VII.

Divers avantages de cette nouvelle construction.

I.

PRemierement nous n'avons point icy de roues dentées qui séngrainent dans des lanternes, comme on en a pour augmenter la vitesse des meules meules aux moulins ordinaires: & ces engrenages font perdre de laforce beaucoup plus qu'on ne s'imagine.

2 Un autre avantage de nôtre construction c'est que léau ne perdroit presque point de sa force par l'obliquiré de son choc contre les ailes de la Pour bien entendre cecy il roue. faut confiderer les roues des moulins de la Seine rellesque M. Mariotte les décrit: elles ont 5. pieds de rayon & enfoncent de 2. pieds dans léau: il ne dit point combien il y a d'ailes; mais Je suppose qu'il y en ayt six que Je represente fig. 2. par les six ligues noires dont A B, que se suppose perpendiculaire à l'horizon, est divisée en 5 parties: & deux de ces parties, depuis H juspues en B, sont enfoncées dans léau dont la superficie est representée par la ligne LL. Il est vray que, les choses étans dans cette situation ... léau pousse à plomb toute la hauteur dedeux pieds sçavoir H B: Mais si, outre ces fixailes, nous y en mertions encor

42 Nouvelle maniere d'elever l'eau

encor six autres marquées par les lignes ponctuées Ac, AE, on voit bien que la partie CF recevroit la plus grande partie de leau qui la frapperoit obliquement: & ainsi la partie H M étant à couvert il ne resteroit plus que la partie M B qui seroit frappée perpendiculairement par le courant de léau : & le reste frappant obliquement contre CF ne fait pas tant d'effet que s'il frappoit contre HM: car on scayt que le coup oblique fait moins d'effet que le perpendiculaire: On voit deplus que plus on feroir le nombre des ailes grand plus il y auroit de coups obliques: car l'aile AV par exemple recevroit dans sa partie X V une quantité de coups plus obliques qu'ils n'auroient êté contre l'aile F C: & aussi l'aile AN dens sa partie QN reçoit obliquement les coups qui auroient du frapper perpendiculairement contre MP.

3. Mais encor qu'on n'augmentât point le nombre des six premières asles les on souffriroit pourtant tôujours beaucoup de perte par l'obliquité des coups: parce que si tôt que le raion A B s'avanceroit vers E il cesseroit de recevoir des coups perpendiculaires: & aussi le rayon A D ensénsonçant dans léau ne recevroit que des coups obliques jusques à ce que le point D sût parvenu en B: & il n'y a que dans l'instant qu'il y a quelque aile perpendiculaire que ces sortes de roues ne perdent rien par l'obliquité des coups.

4. Nous pouvons voir apresent combien notre construction aura d'avantage par le peu de perte qu'elle sera à cet égard. Nous avons posé que notre roue frappée par léau doit avoir les rayons ou ailes de prês de7. pieds de longueur, c'est à dire environ84. pouces: Or il seroit sacile de saire que nôtre jet ne frapperoit qu'un demi pouce à l'extremité des ditres ailes: Car, aulieu de ne saire qu'un jet d'un

44 Nonvelle maniere délever léau

d'un pouce quarré, en pourroit on faire deux qui auroient chacun un pouce de haur, & demi pouce de large : & on pourroit les conduire en sorte qu'ils frapperoient des deux côtez de la roue qui par ce moien ne seroit point plus pressée d'un côte que de l'autre & ainsi les pivors ne souffriroient que peu de frottement dans leurs trous: Il n'y auroit donc que la 160, partie de chaque aile qui seroit rencontrée par léau: aulieu que pour les moulins de la seine il y en a deux cinquiemes parties: Ainsi on pourroit mettre untres grand nombre d'ailes à nôtre roue sans qu'il y eut aucun danger que celles de derriere empechassent léau de frapper contre celle qui seroit perpendiculaire: & il y en auroit prespue toujours quelcune perpend culaire : &, quand elles cesseroient ou commenceroient d'être frappées par leau, elles seroient si peu éloignées de la perpendiculaire que leur force ne feroit pas sensiblement differente de celle de la perpendiculaire même: cela est si maniseste que ce seroit perdre le temps d'en apporter d'autres preuves: Je diray seulement à ceux qui en doutent qu'ils n'ont qu'a diviser la ligne AB en 160 parties: & par le point qui marquera la premiere partie, de puis B en montant, il faut tirer la ligne LL qui marque la superficie de léau: & alors ils ne douteront plus de tout ce que J'avance: & avoueront que la perte que nous serons par l'obliqui te des coups de léau ne merite pas qu'on en parle; au lieu que dans les moulins de la seine cette perte est bien considerable.

5. Un troisième avantage de nôtre machine c'est qu'elle peut ne rien perdre par lobliquité des ailes dans l'eau. Pour bien entendre cecy il faut encor regarder la fig 2. ou on peut observer que, le rayon ou aile AB étant perpendieulaire, il est vray que il sera frappé à plomb dans toute la hauteur HB qui est de deux pieds, pourvû qu'il n'y ayt que les six ailes noires: Mais quand

46 Nouvellé maniere d'élever lean

quand le rayon A B sera venu en AE: & AD en AC: il est manifeste que toute léau qui passe dans toute la hauteur M B ne communique sa force à rien. & il n'y a que dans l'instant qu'il y a quelque rayon perpendiculaire qu'on ne souffre point de perte à cet egard: &, si on veut diminuer cette perte par la grande quantité d'ailes qu'on peut mettrre à la roue, on tombera dans l'autre inconvenient qui est d'augmenter la perte que nous avons vû qui se fait par l'obliquité du choc. Mais il est aise de voir que dans notre machine on peut aisement faire que le jet frappe un peu plus pres de l'axe en sorte qu'il toit tout entier rencontré par les ailes dans le temps mêmés qu'elles sont le plus éloignées de la perpendiculairé: & comme nous avons vu qu'il n'y a aucun inconvenient d'en faire un tres grand nombre pour la roue de nôtre moulin, il y en peut toujours avoir. quelcune si proche de la perpendiculaire que le jet demeurera presque ausili loin de l'axe que sil frappoit l'extremité d'une aile perpendiculaire: tout cela est si facile qu'il n'est pas besoin de

s'y arréter d'avantage.

o. Je conclus donc que tous ces avantages de notre construction doivent sans difficulté estre suffisants pour rendre l'effet de nôtre moulin considerablement plus grand que celuy des moulins de la seine: pour vu que son jet ayt un pouce quarré de base & la vîtesse de 56. pieds & 1, par seconde la quele vîtesse fait monter à la hauteur 50. pieds.

CHAPITRE VIII.

Contenant quelques observations confiderables.

I.

NOus pouvons voir prefentement com-

48 Nouvelle maniere d'élever lean

combien nôtre machine pourroit faire tourner de moulins tels que nous les avons representez : en supposant que son jet avt la vitesse de monter à 50. pieds ou de parcouris 56. pieds & -. par seconde. On sçait que un paralle lipipede d'eau, long de 56 pieds & ! & d'un pouce quarré de base, doit pefer environ 27 livres & 1 C'est donc là la quantité d'eau que fournit, par seconde, l'ouverture quarrée qui fait tourner nôtre moulin : elle fournit donc 55. livres d'eau en 2. secondes: Mais nous avons vû cy dessus que nôtre machiné doit fournir 200 livres d'eau toutes les deux fecondes : ce qui est presque le qua druple de 55. livres: & ainsi on peut dire que nôtre machine seroit capable de faire tourner quatre moulins qui feroient chacun aurant d'effer que les moulins sur la seine : Car ce qu'il s'en faut que 200. ne loient le quadtuple de 55. seroit plusque recompense par les avantages que nous avons remarque

remarqué cy dessus que nôtre nouvele construction a par dessus les moulins ordinaires. De plus nous avons cv dessus fait nôtre conte pour avoir la force æquivalente à faire continuelement monter léau plus de 62. pieds de haut: ce qui est presque la s. partie plusque nous ne contons à present. Il est vray pourtant que, pour avoir cette force æquivalente à une force de poufser continuelement léau à 62. pieds de haut, il seroit necessaire de faire le refervoir NN bien grand: Mais ce ne feroit pourtant point une grandeur qui dut passer pour impraticable. Neant moins il vaudroit peut etre mieux laifser une plus grande difference entre la plus grande & la moindre pression afin de n'être pasobligé de faire ce vaisseau fi grand: & la proportion qui fuit me paroitassezbonne.

3. Supposons, par exemple, que nous luy donnions 15. pieds de haut: c'est à sçavoir 5. pieds de Qà P, 5. pieds Pà O & 5. pieds de OàN: il est clair que pour D

50 Nouvelle maniere d'ilever liau

soutenir 64. pieds d'eau il faudra encor quel'air soit reduit à n'occuper quel'espace QP qui est 5. pieds le tiers de l'espace total: &, à la fin de l'operation... lors qu'ilsera le plus dilate; il occupera un pied de plus scavoir l'espace Q V qui est de 6. pieds: Or on peut démontrer que l'air ainsi dilaté est encor capable de foutenir 48. pieds d'eau (15. Dem.): Or le milieu entre 48. & 64. c'el -6. & ainsi avant le reservoir NN de 15. pieds de haut & de 23. pouces de diametre cela suffiroit pour avoir la force equivalente à une pression tôujours egale qui pousseroît continuelement léau à 56. pieds de haut : & cet excés au dessus de 50. pieds est aussi suffisant pour nous recompenser de ce que 200. n'est pas tout à fait quadruple de 55. & ainsi nous ne devons point douter que nôtre machine ne puisse faire plus d'effet que quatre des moulins sur la seine.

4, Mais on pourroit encor faire ledit vaisseau NN beaucoup plus petit: car pourvû que nous puissions avoir dans l'espace l'espace Q V nôtre air aussi condensé qu'il faut, il est inutile d'avoir toute cette grande hauteur N V qui n'est remplie qued'eau: ainsi il faudroit seulement faire ledit vaisseau d'un peu plus de 6. pieds de haut, en sorte que quand l'air seroit le plus pressé il n'occuperoit que la hauteur N.c. mais quand il seroit le plus dilaté il occuperoit encor l'espace N 6. & il resteroit encor assez d'eau au dessus de l'ouverture du robinet XX pour empêcher que l'air ne pût s'êchapper par lá : on voit donc que la grandeur de ce vaisseau ON peut être fort mediocre & n'apportera point d'obstacle à l'execution.

s Ilne reste donc que la difficulté d'avoir cet air si comprimé dans toute la hauteur N6: & on peut en venîr à bout pas plusieurs moiens: mais Je crois que le meilleur seroit d'avoir un robinet assez gros dans l'endroit YY afin qu'enouvrant ce robinet on pût promptement vuider d'eau tout l'espace entre la soupape T & Y: cet espace donc é₅2 Nouvelle maniere d'élever lean

tant rempli dair & le robinet refermé il n'y auroit qu'à faire jouer la pompe : car léau qui viendroît deDD parHH ne manqueroit pas de chasser cet air par MM dans le reservoir NN d'ou il ne pourroit plus sortir: & ainsi par plusieurs operations reiterées on obtiendroit infalliblement ce qu'on cherche: & quand une sois l'air seroit ainsi pressé ce seroit pour tôujours à moins de quelque accident.

6. La grande hauteur que Je donne autuyau MM n'est pas sans dessein: Car Jesuis persuadé qu'elle peut beaucoup contribuer à augmenter lésset: La raison en est que, la pression sur le piston F F excede si fort la resistance qui se rencontre dans le vaisseau N N dans le temps que l'air y est le plus dilaté, que ce piston décend sort vîte: & ainsi il donne une grande imperuosité à léau qui môte par YMM: & cette imperuosité sert ensuite à vaincre la resistance de l'air qui se comprime de plus en plus dans NN: On voit quelq chose de pareil quand on

fait l'experience de Torricelli: car il se fait plufieurs allées venues parceque le mercure décend dabord & en décendant il acquiert un mouvement qui luy donne la force d'aller plus bas qu'il ne deuroit: & ensuitte la pression de l'air exterieur le fait remonter & luy communique aussi un mouvement qui luy donne la force de remonter plus haut que la pression de l'air ne le pourroit foutenir:on peut donc conclure que, par la méme raison, la grande imperuosité du gros cylindre d'eau passant par MM contribuera à comprimer l'air dans NN au dela de ce qu'on pourroit attendre de la seule force des vapeurs qui pressent fur FF: & la soupape T empéchera que léau qui sera une fois entrée ne puisse retourner par le même chemin: ainsi il n'y a pas grand mal que la pression de l'air dans NN se rrouve considerablement diminuée quand on commence une nouvelle operation: Car cette diminution de pression dans NN fait que léau qui rentre par MM acquiert d'autant

76 Nouvelle maniere d'elever l'eau

que le lecteur puisse par la juger des autres. Au 5. article du chap. 2. il est dit que la machine pourra toutes les deux secondes elever deux cents livres déau à 40. pieds de haur & la preuve de cela cít dans la (7. Dem.) Mais si nous confiderons la chose avec attention. nous verrons que cette preuve est fondée sur une fausse supposition : car elle suppose que, quand le piston FF commence à décendre, l'air dans NN s'étent dans tout l'espace QO; mais qu'ensuitte il se doit resserrer dans l'espace Q P à cause de la nouvelle eau que le piston... y a poussée par sa dêcente. ne scauroit être vray à moins qu'on ne reteint léau enfermée dans NN: caril est vray qu'alors léau introduitte par la décente du piston rempliroit NN jusques à la hauteur P: Mais, puisque nous voulons que léau sorte continuelement par le robinet XX, il doit en sortir une si grande quantité durant la décente du piston qu'il s'en faudra beaucoup que l'eauqui entre ne puisse puisse monterjusques à la hauteur P. Je repons à cela que quand la pression de l'air dans NN fera moindre que nous ne l'avons supposee, le piston FF deçendra aussi plus vîte parce qu'il auramoins de resistance à vaincre: les operations devront donc s'achever dans un teps plus court: & ainfiilne pourra forur du vaifseau NN deux cents livres d'eau a chaque operation: vû principalement que la vitesse de léau qui sort se diminue par la diminution de la force qui la chasse. Puis donc que chaci operation fair entrer deux cents livres d'eau dans le vaiffeau NN & qu'il n'en fortiroit pas une figrande quantité dans le meme temps il est infallisible que ledit vaisseau devroit le remplir de plus en plus jusques à ce que l'air y fût parvenu au degré de condensation necessaire pour chasser deux cents livres deau à châque operation & alors il auroit environ la force qu'il faut pour faire, comme nous avons dit, un effet equivalent a celuy de pousser continuelement deux cents D'S

78 Nouvelle maniere d'eleverl'eau

livresd eau à la hauteur de 40. pieds dans le temps de deux secondes. Et il seroit inutile de se fatiguer pour mettre cette proposition dans une plus grande eviden ce : car, quand même on auroit mis cette demonstration dans la plus grande exactitude Geometrique, Il faudroit pourtant toujours, quand on viendra a l'execution, avoir la precaution de preparer l'ouverture par ou léau jallit en sorte qu'on puisse la rendre un peu plus large ou un peu plus êtroitte selon que l'experience montrera qu'ilen sera de besoin. Je puis ecorajourer icy qu'encor que les operations ne pussent s'achever aussi vîte que nous pretendons & qu'il se trouvât encor quelques autres raisons qui seissent que les avantages de nôtre machine fussent de la moitié moins grands que nous ne les avons posez ilsleseroient pourtantencor autant & plus qu'il n'est necessaire pour faire conter cette invention comme une des plusutiles qui soient au monde.

9.11 refte encor de donnerla maniere de mettre de léau dans la retorte AA même dans le temps qu'elle travaille & que la pression des vapeurs qui y sont enfermées seroit capable de soutenir leau peut être à la hauteur de plusieurs centaines de pieds : car, quoyque le pistonFF& le fer rouge introduit par l'ouvertureL puissent beaucoup contribuer à conserver les vapeurs extremement dilatées: & ainsi empêcher qu'il ne se cosume baucoup d'eau dans la retorte AA il ne faut pourtat pas esperer qu'elles ne se consumeront point dutout & il est tres avantageux de pouvir reparer la diminutio de léau sans qu'il soit necessaire d'interrompre le travail & de laisser échapper tout ce qui fait effert pour sortir de la retorte Cela se peut fort bien faire par le moien du robinet R au quel on peut ajuster une pompe de maniere qu'on fera entrer par force léau dans la retorte quand meme la resistance de la lon-

Nouvelle maniere délever léau

pressió interieure seroit capable de soutenir léau à la hauteur de plus de mille pieds. J'ay autres fois, chez Mr, Hugens ajusté ainsi une pompe qui pressa l'air jusques à pouvoir soutenir lahauteur de plus de 1500. pieds d'eau: & nous l'aurios pressé encor bien d'avantage si les vaisfeaux ou fe faifoit cette pression avoient pû resister. Il n'ya donc point de doute que la retorte AA ne puisse être fournie de nouvelle eau fans discontinuer fon operation dans le remps même que la inachine pousseraléau aux plus grandes hauteurs dont on puisse avoir besoin: Car iln'y aura qu'à faire jouer de temps entemps la pompe ajustée au robiner R: &, molennant divers artifices dont on se peut servir pour exciter la chaleur du feu, peu d'eau suffit pour taire des effets incroiables, la dilatation de l'eau pouvat furpasser de beaucoup celle de la poudre à canon: & ainfi ce ne sera pas une grande augmentation de travail que de reparer la consumption de léau dans la retorte.

T'ay dit à la fin du chap. 3. ques si on re-Itranchoit le vaisseau NN & qu'on mît en sa place de gros tuyaux qui conduisssent léau à la bauteur que l'on sou haitte, il arriveroit que les operations ne pourroient se faire si promptement que quand onse sert du vaisseau NN: Mais Je n'êtois alors fondé que sur la theorie pour avancer cette propohtion: ainsi Je crois qu'on sera bien aise d'apprendre que cela est à present confirmé par experience. MONSEIGNEUR a fait faire une machine dont le tuyau qui jette léau a un peu plus de 5. pouces de diametre : cette machine est placée dans la cour de la maison que S.A.S. a fait bâtir pour les sciences & les arts:les tuyaux montent jusques au beluedere au dessus du toict de la maison environ. 70 pieds au dessus de la machine : de sorte que léau contenue dans soute cette hauteur de tuyau pese environ 600. livres: Il y a donc grand lieu de croire.

que les vapeurs rencontrant une telle resistance doivent emploier un temps remarquable pour communiquer un mouvement sensible à un si grand poids & en effect, apresque le robinet Eest ouvert ilse passe environ une seconde de temps avant qu'on voierien sortir de la courbure qui est au baut du tuyau: & quand léau commence à sortir ce n'est qu'une petite quantité qui se grossit par degrez & ilfaut trois ou quatre secondes avant de refermer le robinet E: Ainsi on peut sâsseurer à present qu'il vaut mieux emploier un vaisseau come NN avec des tuyaux mediocres qui jettent l'eau continuelement; que de se servir de gros tuyaux tels que ceux dont Jeviens de parler : S.A.S. ayant encor eu lagenerosité de faire faire les experiences necessaires ponr empêcher qu'on ne se trompe à cet egard. Je diray icy en passant que la methode pour presser l'air dans N N qui a été decrite au chap.8. art. 5. Nous ouvre un moien pour faire des soufflets d'une force incroyable; Surtout dans les occapions ou

[63] 開始

on a besoin que levent ayt une tres grande impetuosité.

Table des matieres.

On le premier chiffre marque le chapitre & le fecond chiffre marque l'article.

R Aisons qui obligent à bien conserver la chaleur dans nôtre machine (1,5.)

Une machine de grandeur mediocre peut à chaque operation elever 200. livres d'eau (2.1.)

Chaque operation peut se faire dans le temps de deux secondes & pousser200. livres d'eau à 40. pieds de baut (2.6.)

Un homme peut par ce moien faire autant déffect que cinquante qui auroient des machines ordinaires (2.9.)

On peut augmenter liffect de la machine en sorte qu'un homme fasse plus que septante (3.1.)

On peut encor augmenter l'effet de la machine en sorte que un homme fasse plus que ciuq cents (3.2.)

On peut encor augmenter l'effect de la machine en sorte qu'un homme fasse plus que mille.(3.3.) Avan-

[64] [64]

Avantage de nôtre machine par deffus celle de Mr. Savery a caufe de fon piston (42.)

Ràisons pourquoy on ne doit pas se servir de la suction pour remplir nos machines (4.3.)

Experience incontestable pour prou-

ver l'utilité du piston (4.5.)

On montre un gain tres considerable qui vient dela vitesse des forces mouvantes à quoy on n'avoit pas encor pris garde (6.6.)

Nouvelle coustruction de moulins preferable aux anciens mouins à cause de sa simplicité & par deux autres rai-


sons (71.) (72.) 6.

La machine decritte dans ce traitté peut faire tourner quatre moulins dont chacun feroit autant d'effet que les moulins qui sont sur la seine à Paris. (81.)

Nôtre machine peut faire encor plus d'effect que l'on n avoit dit dans le chapitre 3.(8.6.)

Maniere de mettre de nouvelle eau dans la retorte sans interrompre les operations (8.9.)

FIN.





Tiré à 250 exemplaires

pour MM. A. HERMANN et Fils
Éditeurs à Paris

par MM. Barnéoud et Cle à Laval

le 25 mai 1914.

.

•

.

·

ENGINEERING LIBRARY

TJ 908 P36 1707a C.1
Nouvelle meniere pour lever l'
Stanford University Libraries
3 6105 030 453 422

DATE DUE							
TIMOSHENKO COLLECTION							
IN HOUSE USE ONLY							

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

		·	
-			

